分体式高清视频会议终端



版权声明

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对 干扰采取切实可行的措施。

	513
-	্য

1	装箱物	勿品	1
2	产品简	简介	2
	2.1	产品外观	2
	2.2	技术规格	3
3	安装	车线	4
	3.1		4
	3.2	打开电源	5
4	使用i	妥 ^按 器	
5	GUI =	主界面	
6	基本记	公署	
Ũ	6.1	→ <u>→</u> 沙胃语言	
	6.2	设置网络	
	6.3	设置终端名称	۵ م
	6.0	设置只11170°··································	۰ م
	0.4	以且 1.525	9 44
	6.5	Q 直 SIP 账写(判选)	

1 _{装箱物品}

打开包装时,请检查并确认所有应提供的附件。



2 产品简介

分体式高清视频会议终端,采用嵌入式系统设计,支持 1080P 高清编解码和 H.323、SIP 通讯协议。分体式设计,安装方便快捷,连接网络、麦克风、电视机,插上电源即可通讯。将语音、图像信息进行互传,完成文档共享等多种会议功能。节省会议时间及经费,提高工作效率,为企业实现面对面般的视频会议互动及全方位的通信交流创造便利。

2.1 产品外观

前视图



后视图



编号	名称	功能	
1	电源指示	电源指示灯。	
2	电源开关	电源开关键。	
3	RS232	RS232接口,通过VISCA命令控制外接摄像机。	
4	MIC IN	将麦克风连接到终端的麦克风音频输入接口,用于接收语音。	
5	AUDIO IN	3.5mm音频输入接口,用于连接计算机、手机等声音输入源。	
6	AUDIO OUT	3.5mm音频输出接口,通过音频线连接音箱和终端,输出声音。	
7	USB1	USB接口1,用于外接U盘、鼠标、键盘、麦克风或音箱等USB设备。	

编号	名称	功能	
8	USB2	USB接口2,用于外接U盘、鼠标、键盘、麦克风或音箱等USB设备。	
9	HDMI OUT1	HDMI输出接口1,通过HDMI线缆连接终端和高清电视机。	
10	HDMI OUT2	HDMI输出接口2,通过HDMI线缆连接终端和高清电视机。	
11		DVI-I IN输入接口,用于连接辅视频输入设备(DVI视频源,如电脑) 使用DVI线缆 终由脑或第二路视频源连接到DVI-IIN输入接口 按遥	
		控器 " 迎 " 双流键,即可将第二路视频源发送给与会终端。	
12	HDMI-IN	HDMI输入接口,通过HDMI线缆连接终端和摄像机。	
13	NET	NET网络接口,通过网线将终端接入网络。	
14	D-MIC	数字麦克风连接到终端的D-MIC音频输入接口,用于接收语音。	
15	DC12V	DC12V电源输入接口,用于连接配套的电源适配器。	

2.2 技术规格

类别	项目	详细规格	
中户性社	工作电压	AC 100V ~ 240V, DC 12V	
电【付住	功耗	最大功耗: 24W	
	工作状态		
	温度	0°C ~ 40°C	
环境要求	相对湿度	10% ~ 80%	
	周围噪音	小于46dBA SPL	
	非工作状态		
	温度	-40°C~70°C	
	相对湿度	0%~95%	
物理特性	裸机尺寸	348mm×146mm×37mm	
	裸机重量	1.375kg	

3 安装连线

终端可以直接放置于桌面上,也可以固定于电视机或挂在墙体上。

上 _{说明}

- 如果将终端直接放置于桌面上,请保持桌面平稳,注意防滑;
- 如果将终端放置在机架上,请使用螺钉将其固定于机架上;
- 调整终端朝向,避免正对明亮光源(如窗户)。建议将终端正对与会者。

3.1 连接线缆

连接线缆前,需要了解终端的背部接口,如下图所示的线缆连接包含可选性配置,仅供参考,请 根据实际需要连接线缆。



其中的配置如下:

- 输入主视频图像:将外置摄像机连接到终端的HDMI IN接口。
- 输入第二路视频图像:使用DVI线缆,将电脑连接到终端的DVI-I IN输入接口。
- 输入麦克风声音:使用卡侬头音频线缆连接配套的麦克风至终端的MIC IN接口。
- 输入播放器声音:使用3.5mm音频线缆连接电脑或手机音源至终端的AUDIO IN接口。
- 输出主视频图像:使用HDMI线缆连接终端的HDMI OUT1接口至显示设备的HDMI输入接口。

- 输出声音:使用HDMI线缆连接终端的HDMI OUT1至显示设备的HDMI输入接口,或使用
 3.5mm音频线缆连接音响(扬声器)至终端的AUDIO OUT接口。
- 输出第二路视频图像:使用HDMI线缆连接终端的HDMI OUT2接口至显示设备的HDMI输入 接口。
- 控制摄像机: 使用RS232控制线缆连接终端的RS232接口,通过VISCA命令控制摄像机。
- 连接网络: 使用网线连接终端的NET接口,将终端接入网络。
- 连接数字麦克风:使用网线连接数字麦克风至终端的D-MIC音频输入接口。
- 连接电源: 使用DC 12V电源线连接至配套的电源适配器, 再将电源适配器连接至电源插座。

3.2 打开电源

连接与会议终端配套使用的所有设备后,再接通电源。

▲ 注意

- 终端电源在开启的状态下,请防止电源线插头脱离终端而导致终端断电。
- 请先关闭终端,再关闭外部供电电源,最后拔出电源线。请按照以下要求检查电源线、电源
 适配器是否正确可靠地连接到相应设备。
- 确定交流电源电压范围在100V~240V之间,频率为50Hz或60Hz。
- 火线 (L)、零线 (N)和保护地线 (PE)的顺序定义和相应电压差必须符合国际标准,且保护地线可靠接地。

以 HDMI OUT1 作为输出接口,按照上图连接线缆后,接通电源适配器的电源。按下开机按钮 (绿灯长亮),开机启动至显示界面主菜单。

开机后,终端的指示灯说明如下表所示。

指示灯状态	终端状态说明
电源指示灯绿色长亮	正常工作中
电源指示灯橙色长亮	已关机但未断开电源
电源指示灯不亮	已断开电源
红外接收指示灯绿色闪烁	接收到遥控红外信号

4 使用遥控器

开关机、重启键:打开 或关闭、重启终端 +键:增大输出音量 —— -键:减小输出音量 ——		────────────────────────────────────
确认键:确认当前选择 ——		方向键:控制摄像机 ──── 镜头/移动界面焦点 /翻页
菜单键:进入主菜单 —— 删除键:用于删除字符或条目 ——		 ── 热键菜单:进入呼叫信息、 ── 摄像机参数、设置预置位 ── 返回键:返回上一页
呼叫键:发起呼叫/进入呼叫界面 —— 数字、符号键:输入数字和常用符号 ——		—— 挂断键:挂断呼叫/退出会议
双流键:打开/ 关闭双流、双流预览 ——		摄像机控制键:切换本地/远端 ─── 显示键:切换画面布局
	()	—— 静音键:开启/ 关闭麦克风

▲ 注意

遥控器的性能可能会受强光影响,正常工作距离约为10米。

6

5 GUI 主界面

按遥控器" 🐨" 菜单键可以进入 GUI 主界面。



编号	说明	编号	说明	编号	说明
1	会议终端IP地址	2	H323/SIP注册状态	3	呼叫
4	终端地址或号码输入框	5	历史呼叫记录	6	设置菜单
7	系统时间				

按遥控器"⁽⁵⁾"返回键可以返回上级菜单,当只剩下一级菜单时,按遥控器"⁽⁵⁾"返回键将隐 藏菜单界面。使用遥控器的方向键可以在菜单上移动,按遥控器"⁽⁵⁾"确认键选中。

6 基本设置

6.1 设置语言

步骤 1 进入 GUI 主界面,选择"设置 -> 系统 -> 语言"。

步骤 2 设置您需要的系统语言后返回。

步骤3结束。

6.2 设置网络

步骤 1 进入 GUI 主界面,选择"设置 -> 网络 -> 网络设置"。

步骤 2 配置以太网设备参数,参数说明如下表所示。

步骤 3 选择"保存",保存配置信息。

步骤4结束。

参数项	参数说明	
	配置网络工作模式,可选项为:	
	● 自动	
工作档书	● 10M全双工	
工币按八	● 10M半双工	
	● 100M全双工	
	● 100M半双工	
	● 自动获取IP:终端通过DHCP服务器自动获取IP地址。	
连接类型	● 静态IP:终端的IP地址由网络管理员分配,需要设置"IP地址"、	
	"子网掩码"和"默认网关"。	
IP地址	配置本终端的IP地址。	
子网掩码	配置本终端的子网掩码。	
默认网关	配置本终端的IP对应的默认网关地址。	
DNS地址	配置DNS服务器的IP地址。	
保存	选择"保存",保存配置信息。	

6.3 设置终端名称

步骤 1 进入 GUI 主界面,选择"设置 -> 账号 -> 显示名称"。

步骤 2 配置"终端名称",选择"保存",保存配置信息。

步骤3结束。

设置		显示名称
网络		终端名称: T191
账号	_	
呼叫	H323账号	H.323显示名称编码方式: Unicode
音频	SIP账号	H.323显示名称解码方式: 自动
视频	显示名称	_
安全	_	
协议		
录播		
		保存恢复默认

6.4 设置 H.323 账号 (可选)

设置终端的 H323 ID 和号码,指定 GK 地址,使得终端注册到 GK,从而能够通过号码呼叫会议 或其它终端。

步骤 1 进入 GUI 主界面,选择"设置 -> 账号 -> H323 账号"。

步骤 2 配置 H.323 账号参数信息,参数说明如下表所示。

步骤 3 选择"保存",保存配置信息。

步骤4 结束。

设置		┃H323账号	
网络		启用H.323: 一 〇	
账号		配置方式: 手动	
呼叫	H323账号	注册H.323:	
音频	SIP账号	GK地址:	
视频	显示名称	注册名称:	
安全	_	终端号码:	
协议		密码:	
录播	_	_	
		保存	

参数项	参数说明
启用 H.323	选择是否启用H.323,默认启用。
配置方式	选择H.323账号配置方式,手动输入H.323注册所需的信息。
	启用或禁用终端注册GK服务器,可选项为:
	● 启用:终端注册GK服务器。终端成功注册到GK服务器后,可以通过
注册 H.323	远端会场号码呼叫其它终端。
	● 禁用:终端不注册GK服务器。采用H.323协议进行呼叫时,只能通过IP
	地址呼叫其它终端。
CKtheth	设置GK服务器的IP地址或域名。
GK地址	当设置为域名时,需要启用DNS服务器并在DNS服务器上设置正确的映射。
注册名称	终端在GK上注册的名称或别名。
	终端注册到GK服务器后,GK服务器以该名称标识本终端。
终端号码	终端对应的会场号码。
	终端注册到GK服务器后,其它终端能使用该号码呼叫本终端。
密码	终端向GK服务器注册的密码,用于GK服务器认证终端的合法性。

6.5 设置 SIP 账号 (可选)

配置 SIP 参数,设置终端的 SIP 地址,通过注册号码,跟远端互通。

步骤 1 进入 GUI 主界面,选择"设置 -> 账号 -> SIP 账号"。

步骤 2 配置 SIP 参数,参数说明如下表所示。

步骤 3 选择"保存",保存配置信息。

步骤4 结束。

设置		SIP账号
网络		启用SIP:
账号		配置方式: 手动
呼叫	H323账号	注册SIP:
音频	SIP账号	传输协议: TCP
视频	显示名称	代理服务器:
安全	_	用户名:
协议		认证用户名:
录播		认证域:
•		保存

参数项	参数说明		
启用SIP	选择是否启用SIP,默认启用。		
配置方式	选择SIP账号配置方式,手动输入SIP注册所需的信息。		
注册SIP	启用或禁用终端注册SIP服务器,可选项为:		
	● 启用:终端注册SIP服务器。终端成功注册到SIP服务器后,可以通过		
	远端会场号码呼叫其它终端。		
	● 禁用:终端不注册SIP服务器。采用SIP协议进行呼叫时,只能通过IP		
	地址呼叫其它终端。		
传输协议	选择传输协议,可选项为TCP、UDP和自动。		

参数项	参数说明		
代理服务器	输入SIP代理服务器的IP地址或域名(可选)。		
	当用户的网络环境要求启用代理服务器时,必须启用此项。		
用户名	输入用于注册SIP服务器的用户名(可选)。		
认证用户名	输入用于鉴权的用户名。		
认证域	输入用于SIP服务器识别对应域的域名(可选)。		
认证密码	输入终端注册SIP服务器的密码,用于SIP服务器认证终端的合法性。		
	SIP服务器认证时,终端设置的密码必须和SIP服务器上预先设置的密码保		
	持一致。		
保存	选择"保存",保存配置信息。		

」 说明

启用终端注册SIP服务器后,需要配置"代理服务器"、"用户名"和"认证域"。

079.79.1100133_V2.0